

# System entleeren

Der TricklerV2 besitzt eine Routine , welche ein komfortables Entleeren des Systems ermöglicht. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Das Pulver-Vorratsrohr schließen. Drehen Sie hierzu den Verschluss von „OFF“ auf „ON“. Achten sie Sie darauf, dass der Verschluss einrastet!
2. Stellen Sie sicher, dass der Pulver-Auslassbehälter positioniert ist
3. Öffnen Sie den Auslassschieber durch Ziehen an dem Ring das Pulver fließt nun vom Vorratsbehälter in die Dosierkammer und von dort in den Pulver-Auslassbehälter.
4. Klopfen Sie leicht gegen das Vorratsrohr, um eventuell anhaftende Pulverkörner zu lösen, ebenso klopfen Sie leicht gegen den Verschlusschieber.
5. Sollte noch ein Zielwert vorhanden sein, löschen Sie diesen mit der Taste RESET.
6. Betätigen Sie nun die Taste „System entleeren“ Der Wiegewert wird erst in der App angezeigt, wenn beide Motoren in voller Drehzahl laufen.
7. Wenn die Waage keine Gewichtszunahme mehr anzeigt und beide Dosierrohre mit erhöhter Drehzahl laufen, betätigen Sie die Taste STOP .

Zur Kontrolle können sie nun das Pulver-Vorratsrohr entfernen.

1. Drücken Sie hierzu mit beiden Daumen auf das „X“, das Pulver-Vorratsrohr bewegt sich nach hinten von der Dosierkammer. Achten Sie darauf, dass das Pulver-Vorratsrohr nicht von diesem fällt.
2. Ziehen den Verschlussdeckel von der vorderen Dosierkammer
3. Ziehen Sie beide Verschlussstücke nach oben, (vorderen und hinteren Dosierkammer) Nun haben sie freie Sicht in beide Dosierkammern und Dosierrohre.

Eventuell verbleibende Pulverreste sind mit einem weichen Pinsel zu entfernen. Speziell bei sehr feinen Pulvern kann diese der Fall sein. Verladen sie immer das gleiche Pulver, so ist dies nicht erforderlich. Die Lagerendplatte ist bei Auslieferung leicht grafittiert. Dies verhindert Pulveranhaftungen und sollte gelegentlich nachbehandelt werden, ebenso die beiden sichtbaren Lager Innenringe. Verwenden Sie hierzu handelsübliche Graphitpulver z.B. aus dem Auto-Zubehörhandel. Zur Vorbereitung eines neuen Dosiervorganges erfolgt der Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.

# System entleeren

Die Taste „System entleeren“ ist nur sichtbar, wenn der Sollwert = 0 ist !! Durch die Taste „reset“ kann ein zuvor eingestellter Soll-Wert gelöscht werden.

