

Inbetriebnahme der G&G JJ100 B / BA

1. Programmierung der Waage

Sollten Sie kein Komplettsystem, oder eine Waage mit Programmierung erhalten haben, so befolgen Sie der Programmieranweisung entsprechend dem G&G Handbuch und stellen Sie die einzelnen Positionen wie folgt ein.

C1 = 1
C2 = 1
C3 = 6
C4 = 33
C5, C6 = 0

2. Trickler V2 auf Waage positionieren

Positionieren Sie die Vorderkante des Tricklers in die vordere Nut der Waage, schwenken dann nach unten, sodass sich der Trickler **vollständig** in alle Nuten der Waage platziert.




Stellen Sie sicher, dass der Trickler in der vorderen, der linken und der rechten Nut der Waage **vollständig** platziert ist.

Drücken Sie mit einem Finger abwechselnd auf die vordere linke Kante und dann auf die hintere rechte Kante des Tricklers.

Sollten Sie hierbei ein wackeln des Trickler spüren, drehen Sie die Einstellschraube nach rechts, bis Sie einen Widerstand spüren. Dann sollte kein Spiel mehr zwischen Trickler und Waage mehr vorhanden sein.

Achtung, diese Schraube nur solange nach rechts drehen, bis Sie einen Widerstand spüren, nicht überdrehen !!



3. Waage mit Trickler verbinden

Verbinden Sie das RS232 Datenkabel und das Netzteil mit dem Trickler .

4. Pulver-Vorratsbehälter montieren

Schieben Sie den Behälter auf den Trickler.

Achten Sie darauf, dass der Behälter vollständig aufgeschoben ist.

Sollten Sie nach der Montage ein Spiel zwischen Behälter und Trickler bemerken, so drehen Sie die Ausgleichsschraube nach rechts, bis Sie kein Spiel mehr feststellen.



5. Wiegeteller montieren

Setzen Sie den Wiegeteller auf den Dorn der Waage. Üben Sie dabei **keinen großen** Druck auf den Aufnahmedorn. Eine Überlastung führt zur Beschädigung des Waagen – Messsystems !

Wenn Sie den Wiegeteller als erstes auf den Aufnahmedorn der Waage platzieren, so achten Sie darauf, dass beim platzieren des Tricklers auf die Waage, kein Kontakt zwischen Trickler und Wiegeteller entsteht !!



6. Stützstrebe montieren

Bedingt durch die Geometrie der Waage kann es vorkommen, dass bei der Demontage des Pulver-Vorratsbehälters der Trickler nach hinten kippen kann. Um dies zu verhindern, lösen sie die Schraube der Stützstrebe und positionieren diese entsprechend.

